

Montageanleitung

BMW S 1000 RR Kotflügel hinten Art.Nr. KHO.017.S100S.K / KHO.032.S100S.K

Vielen Dank für Ihr Vertrauen zu unseren Produkten.

Vor dem Anbau kontrollieren Sie bitte die Konformität des Ihnen vorliegenden Bauteils, anhand der mitgelieferten Papiere mit Ihrem Fahrzeugtyp. Die dafür nötige Nummer ist auf der Innenseite des Carboneils sichtbar eingelassen.

Montage:

Bitte sorgen Sie auf sicherem Untergrund mit Hilfe eines Montageständers oder des Hauptständers für den sicheren Stand Ihres Motorrads.

Als ersten Schritt entfernen Sie bitte den hinteren Kettenschutz, dazu entfernen Sie bitten den Fersenschutz der linken Fussrastenanlage, dies erleichtert Ihnen den Zugang zu der vorderen Halteschraube des Kettenschutzes. Danach entfernen Sie bitte die vordere, sowie die hintere Halteschraube des Kettenschutzes und ziehen den Kettenschutz nach hinten aus der Schwinge.



Danach kann der originale hintere Kotflügel abgeschraubt werden. Dazu entfernen Sie bitte die 3 Halteschrauben und ziehen die hintere Bremsleitung vorsichtig aus der Halterung (Abb 7). Danach kann die gelieferte Carbon Hinterradabdeckung in umgekehrter Reihenfolge montiert werden. Die vordere Halteschraube des Kettenschutzes wird hierzu nicht mehr benötigt. Die Hinterradabdeckung wird mit den 3 oberen Halteschrauben und der hinteren Halteschraube des Kettenschutzes befestigt. Bitte achten Sie auf die korrekte Befestigung der Bremsleitung und bei ABS Ausstattung, des ABS Kabels.



Bitte achten Sie auf genügend Freiraum gegenüber allen umliegenden und beweglichen Bauteile.

Bitte beachten Sie die originalen Anzugsdrehmomente!

Nach dem erfolgreichen Einbau wünschen wir Ihnen viel Freude mit dem Ilmberger-Carboneil.

Genereller Hinweis: Unsere Anleitungen sind nach bestem Wissen erstellt worden, erfolgen jedoch ohne Gewähr. Sollten Sie mit dem Anbau nicht zurecht kommen oder Zweifel in irgendeiner Weise haben, so wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die Werkstatt Ihres Vertrauens.