



Fußrastentieferlegung

*Footrest lowering*

*Pedane Basse*

*Repose Pieds Bas*

*Reposapiés Bajo*

Art.Nr.: 31430-8xx





Bremsleitungsführung entfernen, Bremsbehälter lösen und mit der Leitung verlegen (Bild 3). Bremsleitung fixieren, darf nicht am Kardan anliegen.

Remove the brake line guide, loosen the brake tank and install with the cable (Fig. 3). The brake cable must not be attached to the kardan.







