

Montageanleitung



Modell: **BMW R 1200 GS / R 1250 GS**

Bezeichnung: **Kotflügel hinten**
KHO.001.GS12L.K / KHO.181.GS18L.K / KHO.030.GS19T.K

Vielen Dank für Ihr Vertrauen zu unseren Produkten.

Vor dem Anbau kontrollieren Sie bitte die Konformität des Ihnen vorliegenden Bauteils anhand der mitgelieferten Papiere zu Ihrem Fahrzeugtyp. Die dafür nötige Nummer ist auf der Innenseite des Carbon teils sichtbar eingelassen.

Bitte sorgen Sie auf sicherem Untergrund mit Hilfe eines Montageständers, oder des Hauptständers für den sicheren Stand Ihres Motorrads.

Beschreibung:

Als ersten Schritt entfernen Sie bitte die Radschrauben des Hinterrades und nehmen das Hinterrad ab. Als nächsten Schritt drehen Sie bitte, die zwei rot markierten Schrauben heraus (Abb 1 & 2). Hierzu kann es sein, dass Sie die Bremsscheibe etwas drehen müssen, um die Schrauben zu erreichen. Entfernen Sie nun die linke, gelb markierte Schraube, an der der Bremssattel befestigt ist (Abb 1 & 3). Nun können Sie das Carbon Teil an den Befestigungspunkten ansetzen und mit den drei originalen Schrauben festschrauben. Als nächstes montieren Sie bitte das Hinterrad in umgekehrter Reihenfolge. Schrauben Sie bitte alle zuvor entfernten Schrauben an den dafür vorgesehenen Aufnahmepunkten wieder hinein. Bitte beachten Sie beim Festziehen der originalen Schrauben die Anzugsdrehmomente. Nach dem erfolgreichen Einbau kontrollieren Sie bitte, ob die Hinterradabdeckung parallel und gerade zum Reifen sitzt. Um Schäden zu vermeiden, muss ausreichend Platz zwischen dem Reifen sowie dem Carbon teil vorhanden sein.



Bitte achten Sie auf genügend Freiraum zu allen umliegenden fest und beweglichen Bauteilen. Bitte ziehen Sie zuerst Schritt für Schritt alle montierten Schrauben handfest an, nach der Kontrolle des korrekten Sitzes des Bauteils ziehen Sie bitte alle Schrauben unter Einhaltung und Vorgabe der originalen Anzugsdrehmomente fest.

Nach erfolgreichem Einbau wünschen wir Ihnen viel Freude mit dem Ilmberger-Carboneil.

Hinweis: Unsere Anleitungen sind nach bestem Wissen erstellt worden, erfolgen jedoch ohne Gewähr. Sollten Sie mit dem Anbau nicht zurechtkommen, oder etwaige Zweifel haben, so wenden Sie sich bitte an uns, oder an Ihren Händler oder die Werkstatt Ihres Vertrauens.