

FUßRASTENSATZ

footrest | Reponse-pied | Estribera | Pedana

Art.-Nr: 18800-10X



Management System
Verifiziert gemäß genehmigungs-relevanter Anforderungen



www.tuv.com
ID 9000012000



#	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION	DE EN FR	DIN	ISO	MENGE QUANTITY
1	Fußraste links / footrest (left side)	Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. The colors are for illustrating purposes only. Les couleurs utilisées sont à titre indicatif seulement.			1
2	Fußraste rechts / footrest (right side)				1
3	Sicherungsclip / locking clip				2
4	Montagepaste / fitting lubricant				1

LEGENDE / Key / file Légende

- Anbau Tipp**
Fitting tip
Astuce de montage
- Achtung**
Attention
Attention
- Vergrößerung**
Magnification
Grossissement
- Montagepaste**
Fitting lubricant
Lubrifiant de montage

- Schraube**
Screw
Vis
- Schraubensicherung**
Thread locking fluid
Freiniflets
- Drehmoment**
Torque
Torque
- Reiniger**
Cleaner
Nettoyant





Die originalen Rasthalter werden weiter verwendet.
The original footrest brackets are still used.
Les supports de repose-pieds d'origine sont toujours utilisés.



Original Kugel mit Montagepaste in die Pfanne des Rastenträgers einlegen und danach die Fussraste einschieben.
Insert the original ball with fitting lubricant into the socket of the footrest carrier and then push in the footrest.
Insérez la boule d'origine avec du lubrifiant de montage dans la douille du support de repose-pieds, puis poussez le repose-pieds.

3

NEW!

**FAHRTRICHTUNG
RIDING DIRECTION**

